
Guía de Práctica: Montaje de un Equipo Informático desde Cero 🛠



Paso 0: Preparación y Herramientas 📦



- Reúne todos los componentes: Placa base, procesador (CPU), memoria RAM, almacenamiento (SSD/HDD), fuente de alimentación (PSU), tarjeta gráfica (GPU) (si no hay iGPU), y la caja del ordenador.
- Herramientas: Solo necesitaréis un destornillador de estrella 🔪 y, opcionalmente, una pulsera antiestática para proteger los componentes de la electricidad estática.
- Área de trabajo: Asegúrate de tener una mesa limpia, bien iluminada y con espacio suficiente. ¡Organiza tus componentes!

Checklist de Montaje del Equipo 🔽

1. Preparación de la Placa Base

- [] Coloca la placa base sobre una superficie no conductiva (la caja de cartón de la placa base es perfecta para esto).
- [] Abre la palanca del zócalo de la CPU.
- [] Instalación de la CPU: Retira el procesador de su embalaje y colócalo con cuidado en el zócalo. Asegúrate de que las muescas o la flecha en la esquina de la CPU coincidan con las del zócalo. Cierra la palanca.
- [] Instalación de la Memoria RAM: Abre los clips de las ranuras DIMM. Alinea la muesca del módulo de RAM con la de la ranura. Presiona firmemente en ambos extremos hasta que los clips hagan "clic" para asegurar el módulo.

2. Instalación en la Caja del PC

- [] Prepara la caja: Retira los paneles laterales y el frontal.
- [] Instala el panel de puertos I/O (si es un panel separado de la caja) en la parte trasera.
- [] Coloca la placa base dentro de la caja. Asegúrala con los tornillos correspondientes, usando los orificios de la placa como guía.

3. Conexiones de la Fuente de Alimentación

- [] Instala la fuente de alimentación (PSU) en la caja (normalmente en la parte inferior o superior trasera).
- [] Conecta el cable de 24 pines de la PSU a la placa base.

- [] Conecta el cable de alimentación de 8 pines (EPS) de la PSU al conector de la CPU en la placa base.
- [] Conecta los cables de alimentación a los ventiladores y al almacenamiento.

4. Instalación de Componentes Clave

- [] Instalación de Almacenamiento (SSD/HDD): Coloca el disco duro o SSD en su bahía o ranura (M.2) correspondiente en la placa base. Conecta los cables de alimentación y SATA (si aplica).
- [] Instalación de la Tarjeta Gráfica (GPU): Abre el clip de la ranura PCIe x16. Inserta la tarjeta gráfica y presiona firmemente hasta que el clip se cierre. Asegúrala a la caja con los tornillos del panel trasero. Conecta el cable de alimentación PCIe de la PSU a la GPU (si es necesario).

5. Conexión de los Cables Frontales

- [] Conecta los cables del panel frontal de la caja a los pines de la placa base. Esto incluye los cables de encendido, reinicio, LEDs de actividad y puertos USB/audio frontales.
- [] Usa el manual de la placa base para identificar la ubicación correcta de estos pines, ya que varían en cada modelo.

6. Primer Arrangue

- [] Conecta el monitor, teclado y ratón.
- [] Conecta el cable de alimentación a la PSU y enciéndela (el interruptor suele estar en la parte trasera de la PSU).
- [] Presiona el botón de encendido de la caja. Si has seguido todos los pasos correctamente, ¡el ordenador debería encenderse! Verás la pantalla del BIOS o la pantalla de inicio del sistema operativo si ya está instalado.

Consideraciones Finales ?



- Paciencia: No te apresures. Si un componente no encaja, no fuerces. Vuelve a revisar la orientación.
- Organización: Mantén los tornillos y los componentes organizados para no perder nada.
- ¡Felicidades!: Si todo ha ido bien, has completado con éxito el montaje de tu primer ordenador. ¡Un gran logro! 🎉