



## Discos y volúmenes









Proceso fundamental para **organizar el espacio de almacenamiento** en discos duros, permitiendo separar el sistema operativo, aplicaciones y datos personales.

# ★ Ventajas de la partición

Mejor organización Aislamiento del sistema


Facilita recuperación Múltiples sistemas operativos

Simplifica copias de seguridad

# Requisitos previos

- Espacio no asignado en el disco
- 2 Conocimiento del sistema de archivos (NTFS recomendado)
- 3 Cuenta de administrador

### Proceso de creación



Welcome to the New Simple Volume Wizard

This wizard helps you create a simple volume on a disk.

A simple volume can only be on a single disk.

To continue, click Next.

< Back

2. Seguir el asistente para especificar tamaño

Next >

Cancel

New Simple Volume Wizard  $\times$ Format Partition To store data on this partition, you must format it first. Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use. O Do not format this volume Format this volume with the following settings: File system: Allocation unit size: Default New Volume Volume label: Perform a quick format Enable file and folder compression < Back Next > Cancel

3. Formatear con sistema de archivos NTFS

8.2.2 Cómo aumentar el tamaño de una partición en Windows 10 y 11

Proceso que permite **expandir el espacio disponible** en una partición existente, aprovechando el espacio no asignado adyacente.

### **A** Limitaciones importantes

Solo funciona con NTFS Rec

Requiere espacio adyacente

No funciona con particiones fragmentadas


Limitaciones con UEFI

No se puede aumentar el tamaño de una partición formateada con un sistema de archivos que no sea NTFS

## Proceso en Windows 10/11


- 1 Abrir Administración de discos
- Localizar la partición a aumentar
- 3 Verificar espacio no asignado adyacente
- 4 Hacer clic derecho y seleccionar "Extender volumen"
- 5 Especificar cantidad de espacio a agregar

#### Proceso visual



Espacio no asignado necesario para extender partición







Proceso esencial para mejorar el rendimiento del sistema y liberar espacio en el disco duro, identificando archivos que pueden eliminarse de forma segura.

# **★** Beneficios principales

Mejora rendimiento Libera espacio Reduce fragmentación

Gestiona temporales

### Métodos para liberar espacio

Liberador de espacio

Herramienta integrada que identifica y elimina archivos innecesarios

Almacenamiento en la nube


OneDrive mueve archivos menos utilizados a la nube

Compresión de archivos
Disponible en NTFS para ahorrar espacio


# Archivos seguros para eliminar

Archivos temporales Caché de aplicaciones Archivos de actualización

Miniaturas Registros antiguos



3. Verificar espacio que se puede liberar



Proceso fundamental para mejorar el rendimiento del sistema, especialmente en discos duros tradicionales (HDD).

# ▲ Impacto de la fragmentación

Aumento tiempo acceso Mayor carga en disco

Reducción vida útil HDD Disminución rendimiento

Luando un archivo está fragmentado, el sistema debe buscar los distintos fragmentos para reconstruirlo

# Desfragmentación de disco

Desfragmentador integrado

Reúne archivos fragmentados para que ocupen un espacio continuo

Optimización automática


Configurable para ejecutarse periódicamente (recomendado: semanal)


#### Otras técnicas


Indización de archivos Configuración memoria virtual


Prefetch y SuperFetch Ajustes rendimiento visual

# Optimización de discos









Proceso **crítico para mantener la integridad de los datos** y el rendimiento del sistema, identificando sectores dañados y errores en el sistema de archivos.

### ! Importancia del proceso

Detecta errores sistema archivos

Identifica sectores defectuosos

Previene pérdida de datos

Mantiene integridad del sistema

## Proceso de comprobación

Comprobación básica

Clic derecho en unidad > Propiedades > Herramientas > Comprobar

CHKDSK (Command Prompt)

Herramienta avanzada para reparación completa

chkdsk C: /f /r

#### Secuencia recomendada

Uso diario: semanal Sistemas críticos: 3-4 días

Tras apagones: inmediato

Antes de copias: previo

Si utiliza el equipo a diario, ejecute esta utilidad cada semana como medida de protección

## Detección y reparación de errores



```
    □ Administrator. Command Prompt
    □ X

Microsoft Windows [Version 10.0.19041.985]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system322; chkdsk D: /f

2. CHKDSK con parámetros de reparación (/f /r)
```

